

Upute TH 601

● OPIS:

Sušač za ruke, tipkom na pritisak upravljana naprava, s pokrovom od nehrđajućeg čelika, dvostrukom toplinskom zaštitom čine uređaj tih u radu, snažan, siguran i pouzdan.

Kada se pritisne tipka za pokretanje uređaj započinje radom i puše ugodno toplu struju zraka (ili hladnog zraka) i brzo vam suši ruke. Uređaj sam prestaje s radom nakon 30 sekundi (vrijeme rada može se prilagođavati, pogledajte stavku 3 u Radu)

● TEHNIČKI PODACI:

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50/60 Hz

Nazivna snaga: 2300 W

● UGRADNJA:

Priprema za ugradnju:

Molimo izaberite čvrsti okomiti zid za ugradnju uređaja, budite sigurni da je površina zida vertikalna u radiusu 150 mm.

Molimo da izbjegavate ugradnju uređaja na mjestu gdje može biti oštećen ili može biti udaren otvaranjem vrata.

Ugradnja:

1. Probušite 4 rupe u zidu i uložite u njih plastične tiple, kako je prikazano crtežom.
2. Otpustite dva vijka kojima je pričvršćen pokrov i skinite pokrov s temeljne ploče.
3. Pričvrstite temeljnu ploču na 4 tiple vijcima koji su priloženi uz uređaj, vratite pokrov i pričvrstite ga vijcima.

● RAD:

1. Utaknite utikač u utičnicu
2. Pritisnite tipku za pokretanje kako bi dobili ugodan topli zrak. Uređaj će prestati nakon 30 sekundi kao mjera samozaštite, ponovni pritisak na tipku ponovno aktivira uređaj.
3. Namjestite potencijometar na temeljnoj ploči kako bi namjestili programirano vrijeme. Okrećite ulijevo kako bi skratili, odnosno udesno kako bi produljili programirano vrijeme rada. Programirano vrijeme rada može biti podešeno u razmaku od 18 do 180 sekundi. Najčešće se koristi 30 sekundi.
4. Izlaz zraka može se rotirati 360° kako bi osuišli kosu ili lice.

● PAŽNJA

1. Instaliranje uređaja treba obaviti stručna i obučena osoba.
2. Uređaj treba biti postavljen na uređen zid.
3. Ne postavljajte uređaj na vlažna i topla mjesta.
4. Čišćenje uređaja vodom zabranjeno je, to može povećati opasnost od strujnog udara ili izazvati požar.
5. Ukoliko uređaj nije u funkciji duže vrijeme treba ga isključiti.



6. Ne odlažite električne uređaje kao nesortiran komunalni otpad, koristite za to odvojeno sabiralište.

7. Ukoliko se dogodi oštećenje napojnog kabla, popravak ili zamjenu povjerite stručnoj osobi.



8. Držite uređaj izvan zagrijanih prostora i vlažne okoline.

