




UPUTE ZA UPORABU

1-2


POTREBAN ALAT ZA MONTAŽU




- Prije postavljanja radijatora pažljivo pročitajte Upute za montažu.
- Pažljivo otvorite ambalažu.
- Montažu povjerite stručno osposobljenoj osobi.

SADRŽAJ PAKETA


1X 1X




1




2



3





Radnje nakon postavljanja radijatora:
 Nakon priključivanja na sustav centralnog grijanja:

1. Pomoću odvijača otvorite ventil za odzračivanje i ulazni ventil.
 Pustite vodu da ispuni radijator. Provjerite nepropusnost spojeva.
2. Kada se voda pojavi na ventilu za odzračivanje, zrak je izašao iz radijatora.
 Pomoću odvijača zatvorite ventil za odzračivanje i ulazni ventil.

Radijator je spreman za uporabu.

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje vanjskih površina koristite toplu vodu sa sapunicom.

Ne koristite abrazivne praške ili sredstva koja sadrže kiselinu, jer mogu oštetiti površinu radijatora.

Ako se radijator ne koristi tijekom zime, preporučuje se ispuštanje vode kako bi se spriječilo smrzavanje.

Prije ponovne uporabe preporučuje se temeljito ispiranje unutarnje površine sredstvom protiv hrđe.

Tijekom uporabe, maksimalni tlak: $P_N \leq 1 \text{ MPa}$ (10 kg/cm², 10 Bar)

Maksimalna temperatura vode: $t \leq 100 \text{ °C}$